

RECOMENDACIÓN KIT PELLET INOX INSTALACIÓN EXTERIOR



Para evitar inconvenientes de filtraciones en las juntas del Kit Pellet Inox (salida exterior), en condiciones climáticas extremas de viento y lluvia, te indicamos realizar los siguientes pasos a la hora de tu instalación:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:



1. Siempre coloque los sellos internos y lubríquelos para su mejor ensamble.



2. Aplique un cordón de SILICONA DE ALTA TEMPERATURA GRIS por todo el perímetro un poco más abajo del rodón del ducto.



3. Ensamble cuidadosamente los ductos.



4. Al lograr la perfecta unión, quedará un excedente de silicona.



5. Retira el excedente, para lograr un acabado impecable.



Con estos pasos te aseguras y evitas filtraciones independientemente de las condiciones climáticas extremas de viento y lluvia.